



Pale prefabrykowane przygotowywane są w zakładach prefabrykacji i przywożone na plac budowy jako gotowe do użycia. Instalowanie pali odbywa się za pomocą kofarów spalinowych lub hydraulicznych, w których regulując amplitudę uderzeń dopasowuje się siłę uderzenia.

Nośność pali: **200kN - 1800kN**
(w zależności od warunków gruntowych)

Dostępne oferowane przez nas wymiary pali:

22/22

25/25

35/35

38/38

40/40

42/42

45/45 cm



De Waal Polska Sp. z o.o.
Biuro Techniczne
ul. Dekoracyjna 3 III piętro
65-001 Zielona Góra

tel.: +48 68 459 30 02
fax: +48 68 459 30 03
e-mail: biuro@dewaal.pl

Biuro Zarządu
De Waal Polska Sp. z o.o.
ul. J. H. Dąbrowskiego 41/4
60-842 Poznań

